

POLISTAR[★] 4000

Bedienungsanleitung

1. INBETRIEBNAHME



- > Netzstecker einstecken.
- > Hauptschalter ON/OFF einschalten (auf „I“).
- > START/STOP Taste drücken, sodass sie rot leuchtet. Rüttelmotor schaltet sich nun ein und die Aufheizphase beginnt.
- > Auffangbehälter möglichst dicht unter die Auswurföffnung stellen. Das Besteck sollte nicht tief fallen.
- > Nach Vollendung der Aufheizphase ist die Poliermaschine „BETRIEBSBEREIT“ und das Besteck kann eingeworfen werden.
- > Das saubere Besteck sofort nach dem Geschirrspüler in ein heißes Wasserbad geben. Daraus entnehmen, kurz Wasser abtropfen lassen und Besteck einwerfen



Ein Schuss Essig im Wasserbad verbessert das Ergebnis.



Das Besteck **muss** sauber und nass in die Maschine eingebracht werden.
Geben Sie es sofort nach dem Geschirrspüler in ein warmes Wasserbad.

2. ARBEITSENDE



Wenn 2 Minuten lang kein Besteck eingeworfen wird, beginnt die Maschine automatisch mit dem Nachtrocknungsmodus. Wenn dieser beendet ist, kann die Maschine am Hauptschalter ON/OFF ausgeschaltet werden.

3. REINIGUNG



Reinigen Sie mindestens einmal täglich (nach Arbeitsende) laut Bedienungsanleitung.

4. GRANULATSWECHSEL



Alle 6-8 Wochen ist ein Wechsel des Poliergranulats erforderlich. Ca. 8 Sekunden lang bei geöffnetem Deckel die START/STOP Taste drücken. Rüttelbehälter bewegt sich nun. Granulat mit Hilfe eines Bechers oder Ähnlichem aus der Maschine entnehmen, den Rest mit dem Staubsauger entfernen. Mit POLICLEAN Reinigungsalkohol (Artikelnummer 208ZB00006) säubern und POLIDRY Poliergranulat 3,5kg (Artikelnummer 204ZB00002) auffüllen. Eine Stunde ohne Besteck laufen lassen. Restlichen Staub entfernen.